

INSTRUCCIONES DE OPERACION.

1. Antes de llenar siempre revise que los tirantes estén correctamente acomodados para que la fumigadora ajuste de manera cómoda en sus hombros.
2. Retire la tapa del tanque pero no retire el filtro interior.
3. Llene el tanque de la fumigadora al nivel deseado asegurándose de no exceder la marca de límite máximo.
4. Vuelva a colocar la tapa y cierre firmemente para apretar el sello.
5. Opere el revolver de la bomba de 8 a 10 veces aproximadamente para presurizar el cilindro y lograr una presión de operación correcta.
6. Para comenzar a fumigar presione el revolver de la empuñadura hasta que la cantidad de flujo deseado se logre, el revolver es ajustado con un seguro, de manera que puede bloquearse en la posición requerida para fumigaciones prolongadas.
7. Las boquillas deben ajustarse girándolas hasta que el patrón de fumigación deseado se obtenga (desde una ligera neblina hasta un chorro grueso). Se entregan boquillas adicionales con la fumigadora para dar diferentes patrones de fumigación, dependiendo del tipo de trabajo que se vaya a realizar. No acomode las boquillas muy alejadas ya que esto causará que tenga fugas por la parte trasera.
8. Si la boquilla continúa goteando después de que la empuñadura se ha cerrado, probablemente haya aire en el sistema de descarga (boquilla, empuñadura, tapa y manguera). Purgue el sistema girando la boquilla hasta chorrear y abra y cierre el revolver en pequeñas ráfagas hasta que el líquido deje de salir. Junte cualquier líquido sobrante en un contenedor por separado para usarlo después.
9. Para una fumigación continua, opere la empuñadura de la bomba por unos minutos en intervalos frecuentes para mantener una adecuada presión de trabajo.

Boquillas adicionales incluidas.



Paquete de O-rings incluidos



IMPORTADO POR:

KOREI

WORLD KOREI CORPORATION S.A. DE C.V.
RÍO LA ANTIGUA 53 COL. LOS RÍOS
VERACRUZ, VER. C.P. 91966

Tels: 01 800 200 0291
52 01 (229) 286 93 00

ventas@hyundaipower.com.mx www.hyundaipower.com.mx

SERVICIO Y REFACCIONES

Tels: 52 01 (229) 286 93 00 Ext. 318
servicio.tecnico@hyundaipower.com.mx

REVISION DE LA FUMIGADORA.

Boquillas bloqueadas.

Si una boquilla se bloquea o falla al fumigar, retire la punta de la boquilla y limpie los componentes con agua. No use un instrumento metálico para desbloquear la boquilla ya que puede alterar la apertura de la misma haciéndola poco efectiva.

Limpieza.

Añada un poco de detergente y agua tibia (no caliente) a la fumigadora y rocíe a través del sistema. Repita la operación con agua fría, finalmente revise que la boquilla esté libre de residuos. Su fumigadora ahora está limpia y lista para el siguiente uso.

Después de usar.

Siempre libere la presión del cilindro antes de almacenar. Lentamente destape la tapa del tanque o bloquee el gatillo de la fumigadora en la posición de "ON" hasta que el aire salga.

Almacenamiento

Almacene la fumigadora cubriéndola y evite temperaturas muy frías. No almacene en lugares donde le dé la luz directa del sol, en invernaderos o áreas donde haya demasiado calor.

Tips de seguridad.

- Cuando use pesticidas para jardín, herbicidas, insecticidas, fungicidas u otros químicos siempre obedezca las instrucciones del fabricante.
- Evite el contacto con la piel y ojos, no coma, beba o fume cuando use la fumigadora.
- No use la fumigadora para aplicar líquidos inflamables.
- Use equipo de protección apropiado, cúbrase completamente, use guantes, lentes y mascarilla.



Bajo Licencia de Hyundai Corporation, Korea



PÓLIZA DE GARANTÍA

MODELO: _____ SERIE: _____

FECHA DE COMPRA: _____ FALLA: _____

SELLO Y FIRMA DEL DISTRIBUIDOR: _____

CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO:

Río de la Antigua #53 Col. Los Ríos. Carretera Veracruz-Medellín
Veracruz, Ver. C.P.91966 Tels: 52 01 (229) 286 93 00 Ext. 318
servicio.tecnico@hyundaipower.com.mx